



Scheda PE014 - Procedura per la gestione di emergenze varie nei laboratori

Contaminazione chimica ambientale

In caso di sversamento/spandimento/fuoriuscita di prodotti chimici, l'Assistente all'emergenza deve:

- Consultare la Scheda di sicurezza del prodotto prima di effettuare qualsiasi operazione.
- Indossare i dispositivi di protezione individuale (DPI) se indicato della scheda di sicurezza del prodotto.
- In caso di sversamenti estesi e/o di sostanze particolarmente pericolose, segnalare l'evento ai numeri di emergenza interni e richiedere l'invio degli addetti alla squadra di emergenza interna (ASEI).
- Rimuovere le cause dello sversamento, utilizzando, se presenti, gli appositi kit per contrastare lo sversamento e successivo spandimento di sostanze chimiche pericolose, se allo stato liquido.
- In caso di sversamento di sostanze cancerogene/pericolose, utilizzare lo Spill Kit per contenere lo spandimento.
- Pulire a fondo le superfici interessate seguendo le istruzioni indicate nella scheda di sicurezza del prodotto.
- Aerare il locale prima di riprendere l'attività.
- Inviare opportunamente a smaltimento i materiali utilizzati per l'assorbimento della sostanza.

Contaminazione biologica ambientale

l'Assistente all'emergenza deve:

- Valutare le modalità di intervento più opportune in relazione al tipo di emergenza e all'agente biologico gestito, al fine di contenere l'eventuale contaminazione ambientale e/o personale e, in subordine, di preservare il materiale oggetto della ricerca.
- Richiedere, tramite la Sala Regia di Ateneo, l'intervento degli addetti alla squadra di emergenza interna ed eventualmente dei soccorsi esterni.
- Avvertire i soccorsi sopraggiunti della presenza di materiale biologico potenzialmente pericoloso e dare loro tutte le informazioni necessarie.

Contaminazione chimica/biologica personale

- Richiedere, tramite ai numeri di emergenza interni l'intervento degli addetti al primo soccorso ed eventualmente del soccorso esterno.
- Provvedere alla decontaminazione del soggetto secondo le procedure interne e, nel caso di contaminazione da agenti chimici, le indicazioni della relativa scheda di sicurezza.
- Allontanare il soggetto dalla zona contaminata.
- Fornire ai soccorritori la scheda di sicurezza del prodotto.
- Utilizzare, a seconda della gravità della contaminazione e se consigliato dalla scheda di sicurezza, le docce di sicurezza, ove presenti, e/o i kit di lavaggio oculare in caso di necessità

Contaminazione da materiale radioattivo

- Avvertire immediatamente il Preposto alle sorgenti radiogene e l'Esperto qualificato in radioprotezione, prima di effettuare qualsiasi operazione.
- Agire secondo le indicazioni del Preposto alle sorgenti radiogene e dell'Esperto qualificato in radioprotezione.